

bannerstop®

Montageanleitung Fassadenrahmen

1. Bei Rohrlängen, die aus mehreren Teilstücken bestehen, werden die Rohre mit dem **Verlängerungsstück für die äußere Verbindung** miteinander verbunden.
2. Befestigen Sie nun die **Wandhalterungen** an den Rohren. Je ein Wandhalter sollte etwa 50 cm von den Eckverbindern angebracht werden. Alle weiteren Wandhalterungen werden im Abstand von 200 bis 250 cm über die Länge verteilt. Ein optisch stimmiges Ergebnis erhalten Sie, wenn die Wandhalterungen gleichmäßig und parallel zu den gegenüberliegenden Seiten befestigt werden.
3. Die Wandmontage erfolgt von unten nach oben: Befestigen Sie die **Eckverbinder** an dem Rohr für die Unterkante des Rahmens und befestigen dieses an der Wand.
4. Setzen Sie im Anschluss die beiden Rohre für die Seiten in die Eckverbinder und befestigen Sie die Rohre mit den Wandhalterungen an der Wand.
ACHTUNG: Befestigen Sie die oberen Eckverbinder **nicht** auf den Seitenstreben.
5. Montieren Sie die **Eckverbinder** an dem Rohr für die obere Kante und setzen es von oben auf die Seitenstreben und befestigen Sie die Wandhalterungen nun an der Wand.
6. Ziehen Sie nun alle Schrauben noch einmal nach.
7. Montieren Sie das Banner mithilfe der Spanngummis.



Optionales Zubehör



Inbusschlüssel



Spanngummi



Banner

Übersicht der Bauteile



Eckverbinder



Wandhalterungen



Verbindungsstücke



Aluminiumrohr im
Wunschmaß